

Bruksanvisning P38 Brandisolerande membranpapper



Läs detta noggrant!

Många trädörrar sitter monterade i kall och fuktig miljö i byggnader som ibland stått tomma under lång tid. Det är då viktigt att byggnaden värms upp för att torka upp träverket. Om dörrarna är alltför fuktiga, kommer papperet att bubbla sig när dörren torkar. Vid nyttillverkning av dörrar kan produkt 38 monteras mellan två paneler genom att limma med P46 (IA Intumescent Adhesive).

Används för att förbättra brandskydd på dörrar på minst 31 mm med panel (speglar) om minst 6 mm för att uppnå 30 minuters skydd mot brand.

Användning:

Avlägsna eventuell lös lack/färgrester. Slipa med sandpapper för att erhålla en bra yta att limma mot. Var noggrann så att även hörnen slipas. Tvätta ytan med såpvatten och därefter med rent varmt vatten. Säkerställ att vax och fett avlägsnats. Torka bort damm och smuts så att ytan som skall limmas är riktigt ren.

Skär till papperet efter de mått som behövs. Stryk ut limmet (P46 IA Intumescent Adhesive) jämnt med en tandad spackel på den grå sidan av papperet samt på dörrytan där det skall fästas. Applicera därefter papperet på dörrsidan inom 5 minuter. Använd tapetborste eller liknande för att pressa ut eventuella luftblåsor. Låt torka och därefter kan ytan övermålas.

Åtgång lim är ca 4-6 m²/liter

På sugande underlag kan vår "Stabond Sealing Liquid" strykas på före applicering av papperet!

Montera gärna P71 självstängande gångjärn samt P69 Rök- och svällister för att få ett ännu bättre skydd!